

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

	Numer produktu	Wersja (MLC)	data produkcji	model	marka
1	940313153	00	20080625	41016VH-WN 23T	AEG ELECTROLUX
2	940313153	01	20081006	41016VH-WN 23T	AEG ELECTROLUX
3	940313155	00	20080627	41016VI-WN 24T	AEG ELECTROLUX
4	940313155	01	20081006	41016VI-WN 24T	AEG ELECTROLUX
5	940313157	00	20080627	61016VI-WN 24T	AEG ELECTROLUX
6	940313158	00	20080627	61016VI-AN 24T	AEG ELECTROLUX
7	940313166	00	20080627	41016VH-WN 23T	AEG ELECTROLUX
8	940313168	00	20080627	41016VI-WN 24T	AEG ELECTROLUX
9	940313170	00	20070625	EKC63314W 60P	ELECTROLUX
10	940313170	00	20080627	EKC63314W 21T	ELECTROLUX
11	940313172	00	20071220	41056VH-MN 71L	AEG ELECTROLUX
12	940313172	00	20080625	41056VH-MN 23T	AEG ELECTROLUX
13	940313172	01	20081006	41056VH-MN 23T	AEG ELECTROLUX
14	940313173	00	20071126	41056VI-MN 66L	AEG ELECTROLUX
15	940313173	00	20080625	41056VI-MN 24T	AEG ELECTROLUX
16	940313173	01	20081006	41056VI-MN 24T	AEG ELECTROLUX
17	940313174	00	20071126	41056VH-MN 71L	AEG ELECTROLUX
18	940313174	00	20080627	41056VH-MN 23T	AEG ELECTROLUX
19	940313174	01	20081006	41056VH-MN 23T	AEG ELECTROLUX
20	940313175	00	20071126	41056VI-MN 66L	AEG ELECTROLUX
21	940313175	00	20080627	41056VI-MN 24T	AEG ELECTROLUX
22	940313175	01	20081006	41056VI-MN 24T	AEG ELECTROLUX
23	940313176	00	20071126	EKC63307X 61P	ELECTROLUX
24	940313176	00	20080627	EKC63307X 25T	ELECTROLUX
25	940313177	00	20071126	EKC63314X 60P	ELECTROLUX
26	940313177	00	20080627	EKC63314X 21T	ELECTROLUX
27	940313181	00	20080908	41136VE-WN 00U	AEG ELECTROLUX
28	940313283	00	20070723	ELK22320HV FS	VOSS-ELECTROLUX
29	940313283	01	20091021	ELK22320HV	VOSS-ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

30	940313284	00	20070723	ELK22320RF FS	VOSS-ELECTROLUX
31	940313284	01	20091005	ELK22320RF	VOSS-ELECTROLUX
32	940313288	00	20071112	ELK12321HV 27R	VOSS-ELECTROLUX
33	940313288	01	20091021	ELK12321HV	VOSS-ELECTROLUX
34	940313291	00	20080422	ELK12322HV 72R	VOSS-ELECTROLUX
35	940313291	01	20090925	ELK12322HV	VOSS-ELECTROLUX
36	940314066	00	20071203	E41.243-1-M 29I	AEG ELECTROLUX
37	940314067	00	20071220	E41.243-1-M 29I	AEG ELECTROLUX
38	940314516	00	20080128	EONS23.10 13Q	ELECTROLUX
39	940316982	00	20070326	E1100-4-M SA R07	AEG ELECTROLUX
40	940318164	01	20081006	EON53020W DE ENV06	ELECTROLUX
41	940318211	00	20071203	EON53020X DE R08 AV	ELECTROLUX
42	940318212	00	20071203	EON63020X DE R08 AF	ELECTROLUX
43	940318219	00	20080128	EON33100X EU AFIPRI	ELECTROLUX
44	940318222	00	20080128	EON63100X EU AFIPRI	ELECTROLUX
45	940318223	00	20080114	EON64100X EU AFIPRI	ELECTROLUX
46	940318223	00	20090922	EON64100X	ELECTROLUX
47	940318223	01	20090922	EON64100X	ELECTROLUX
48	940318225	00	20071126	EON33100X EU ENV A	ELECTROLUX
49	940318226	00	20071126	EON63100X EU R08 AF	ELECTROLUX
50	940318232	00	20070917	JON53000X DE R08 AF	JUNO-ELECTROLUX
51	940318233	00	20070917	JON53100X DE R08 AF	JUNO-ELECTROLUX
52	940318233	01	20081006	JON53100X DE AFIPRI	JUNO-ELECTROLUX
53	940318236	00	20070917	JON63140X R08 AFIPR	JUNO-ELECTROLUX
54	940318240	00	20070611	EON63140W DE	ELECTROLUX
55	940318241	00	20070611	EON63140X DE	ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

56	940318242	00	20070611	EON63360X DE	ELECTROLUX
57	940318245	00	20071203	EON63360X DE R08 AF	ELECTROLUX
58	940318246	00	20071203	EON63140X DE R08 AF	ELECTROLUX
59	940320371	00	20080714	E1100-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
60	940320377	00	20071105	E3101-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
61	940320383	00	20070917	E3151-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
62	940320384	00	20070917	E3351-5-D DE R08	AEG ELECTROLUX
63	940320385	00	20070917	E3351-5-W DE R08	AEG ELECTROLUX
64	940320386	00	20070917	E3351-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
65	940320389	00	20080211	E3191-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
66	940320396	00	20070903	E4101-5-D DE R08	AEG ELECTROLUX
67	940320397	00	20070903	E4101-5-W DE R08	AEG ELECTROLUX
68	940320398	00	20070903	E4101-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
69	940320399	00	20070903	E4101-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
70	940320400	00	20071126	E4101-5-A EU R08	AEG ELECTROLUX
71	940320402	00	20071126	E4101-5-D EL R08	AEG ELECTROLUX
72	940320402	01	20081006	E4101-5-D EL R08	AEG ELECTROLUX
73	940320403	00	20071126	E4101-5-W EL R08	AEG ELECTROLUX
74	940320403	01	20081006	E4101-5-W EL R08	AEG ELECTROLUX
75	940320404	00	20071126	E4101-5-M EL R08	AEG ELECTROLUX
76	940320404	01	20081006	E4101-5-M EL R08	AEG ELECTROLUX
77	940320410	00	20070903	E4106-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

78	940320411	00	20071126	E4431-5-W EU R08	AEG ELECTROLUX
79	940320412	00	20071126	E4431-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
80	940320412	01	20091105	E4431-5-M	AEG ELECTROLUX
81	940320412	02	20100920	E4431-5-M	AEG ELECTROLUX
82	940320413	00	20071126	E4431-5-A EU R08	AEG ELECTROLUX
83	940320433	00	20080616	E1100-5-M SA R08	AEG ELECTROLUX
84	940320441	00	20070917	E31510-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
85	940320442	00	20070917	E31560-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
86	940320442	01	20081006	E31560-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
87	940320444	00	20070917	E41010-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
88	940320444	01	20081006	E41010-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
89	940320451	00	20071126	E31915-5-M EL R08	AEG ELECTROLUX
90	940320453	00	20070806	E41065-5-M R08	AEG ELECTROLUX
91	940320458	00	20071126	E31502-5-D DE R08	AEG ELECTROLUX
92	940320459	00	20071126	E31502-5-W DE R08	AEG ELECTROLUX
93	940320460	00	20071126	E31502-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
94	940320461	00	20071220	E31512-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
95	940320461	01	20081006	E31512-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
96	940320465	00	20071105	E33512-5-D DE R08	AEG ELECTROLUX
97	940320466	00	20071105	E33512-5-W DE R08	AEG ELECTROLUX
98	940320467	00	20071105	E33512-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
99	940320469	00	20071220	E33562-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
100	940320474	00	20071112	E43012-5-D DE	AEG ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

				R08	
101	940320475	00	20071112	E43012-5-W DE R08	AEG ELECTROLUX
102	940320476	00	20071112	E43012-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
103	940320477	00	20071126	E43012-5-M GR R08	AEG ELECTROLUX
104	940320485	00	20070917	E4101-5-A DE R08	AEG ELECTROLUX
105	940320495	00	20070618	E33519-4-D R07	AEG ELECTROLUX
106	940320496	00	20070618	E33519-4-W R07	AEG ELECTROLUX
107	940320497	00	20070618	E33519-4-M R07	AEG ELECTROLUX
108	940320498	00	20070625	E43019-4-M R07	AEG ELECTROLUX
109	940320500	00	20070618	E43066-4-M	AEG ELECTROLUX
110	940320501	00	20071220	E4431-5-B EU R08	AEG ELECTROLUX
111	940320501	01	20091026	E4431-5-B	AEG ELECTROLUX
112	940320501	02	20100921	E4431-5-B	AEG ELECTROLUX
113	940320502	00	20080128	E33519-5-D DE R08	AEG ELECTROLUX
114	940320503	00	20080128	E33519-5-W DE R08	AEG ELECTROLUX
115	940320504	00	20080128	E33519-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
116	940320505	00	20080114	E43019-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
117	940320505	01	20081006	E43019-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
118	940320507	00	20071210	E43066-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
119	940320510	00	20080916	E4105-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
120	940320510	01	20081006	E4105-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
121	940320511	00	20080916	E4107-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
122	940320511	01	20081006	E4107-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
123	940320517	00	20080916	E31552-5-D EU(ML)	AEG ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

124	940320517	01	20081006	E31552-5-D EU(ML)	AEG ELECTROLUX
125	940320518	00	20080916	E31552-5-W EU(ML)	AEG ELECTROLUX
126	940320518	01	20081006	E31552-5-W EU(ML)	AEG ELECTROLUX
127	940320519	00	20080916	E31552-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
128	940320519	01	20081006	E31552-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
129	940320523	00	20080916	E31559-5-D EU(ML)	AEG ELECTROLUX
130	940320523	01	20081006	E31559-5-D EU(ML)	AEG ELECTROLUX
131	940320524	00	20080916	E31559-5-W EU(ML)	AEG ELECTROLUX
132	940320524	01	20081006	E31559-5-W EU(ML)	AEG ELECTROLUX
133	940320525	00	20080916	E31559-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
134	940320525	01	20081006	E31559-5-M EU(ML)	AEG ELECTROLUX
135	940320527	00	20080804	E44319-5-W NORDIC	AEG ELECTROLUX
136	940320527	01	20091015	E44319-5-W NORDIC	AEG ELECTROLUX
137	940320528	00	20080804	E44319-5-M NORDIC	AEG ELECTROLUX
138	940320528	01	20090921	E44319-5-M NORDIC	AEG ELECTROLUX
139	940320529	00	20080804	E44319-5-A NORDIC	AEG ELECTROLUX
140	940320644	01	20100114	E44319-7-M	AEG ELECTROLUX
141	940320645	02	20100107	E44319-7-W	AEG ELECTROLUX
142	940321074	01	20101201	EE1003000M	AEG ELECTROLUX
143	943166167	00	20071217	C3000-5	AEG ELECTROLUX
144	944171432	00	20090619	EOU33003X	ELECTROLUX
145	944171432	01	20091103	EOU33003X	ELECTROLUX
146	944171433	00	20090601	EOU43003W	ELECTROLUX
147	944171433	01	20090910	EOU43003W	ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

148	944171434	00	20090511	EOU43003K	ELECTROLUX
149	944171434	01	20091022	EOU43003K	ELECTROLUX
150	944171435	00	20090619	EOU43003X	ELECTROLUX
151	944171435	01	20091103	EOU43003X	ELECTROLUX
152	944171436	00	20090406	EOU63143X	ELECTROLUX
153	944171436	01	20090814	EOU63143X	ELECTROLUX
154	944171437	00	20090622	EOD33003W	ELECTROLUX
155	944171437	01	20090803	EOD33003W	ELECTROLUX
156	944171438	00	20081130	EOD33003X - PILOT	ELECTROLUX
157	944171438	01	20090807	EOD33003X	ELECTROLUX
158	944171438	02	20120213	EOD33003X	ELECTROLUX
159	944171439	00	20090601	EOD43103W	ELECTROLUX
160	944171439	01	20090813	EOD43103W	ELECTROLUX
161	944171440	00	20090323	EOD43103K	ELECTROLUX
162	944171440	01	20090828	EOD43103K	ELECTROLUX
163	944171440	02	20120214	EOD43103K	ELECTROLUX
164	944171441	00	20090622	EOD43103X	ELECTROLUX
165	944171441	01	20090804	EOD43103X	ELECTROLUX
166	944171445	00	20090119	ZOU370W	ZANUSSI-ELECTROLUX
167	944171445	01	20091026	ZOU370W	ZANUSSI
168	944171446	00	20090208	ZOU370X	ZANUSSI-ELECTROLUX
169	944171446	01	20090820	ZOU370X	ZANUSSI-ELECTROLUX
170	944171448	00	20090224	ZOU580X	ZANUSSI
171	944171448	01	20090819	ZOU580X	ZANUSSI
172	944171451	00	20090131	ZOD370W	ZANUSSI-ELECTROLUX
173	944171451	01	20091109	ZOD370W	ZANUSSI
174	944171452	00	20090224	ZOD370X	ZANUSSI
175	944171452	01	20090828	ZOD370X	ZANUSSI
176	944171453	00	20090623	ZOD580N	ZANUSSI
177	944171453	01	20091110	ZOD580N	ZANUSSI
178	944171454	00	20090302	ZOD580X	ZANUSSI
179	944171454	01	20090813	ZOD580X	ZANUSSI

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool

Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

180	944171455	00	20090624	U4111-6-W	AEG ELECTROLUX
181	944171455	01	20091130	U4111-6-W	AEG ELECTROLUX
182	944171457	00	20090619	U4111-6-M	AEG ELECTROLUX
183	944171457	01	20090817	U41116M	AEG ELECTROLUX
184	944171461	00	20090325	D31016-B	AEG ELECTROLUX
185	944171461	01	20090812	D31016-B	AEG ELECTROLUX
186	944171462	00	20090616	D31016-M	AEG ELECTROLUX
187	944171462	01	20091008	D31016-M	AEG ELECTROLUX
188	944171464	00	20090625	D4111-6-M	AEG ELECTROLUX
189	944171464	01	20090817	D41116-M	AEG ELECTROLUX
190	944171492	00	20090328	D31016-W	AEG ELECTROLUX
191	944171492	01	20091218	D31016-W	AEG ELECTROLUX
192	944171494	00	20090130	ZOU270X	ZANUSSI-ELECTROLUX
193	944171494	01	20091127	ZOU270X	ZANUSSI-ELECTROLUX
194	944171495	00	20090216	ZOU370N	ZANUSSI-ELECTROLUX
195	944171497	00	20090618	EOD33003K	ELECTROLUX
196	944171497	01	20090811	EOD33003K	ELECTROLUX
197	944171529	00	20110512	DE4003000M	AEG ELECTROLUX
198	944171529	01	20120619	DE4003000M	AEG
199	944171530	00	20110609	NC4003020M	AEG ELECTROLUX
200	944171532	00	20110512	DE4003000B	AEG ELECTROLUX
201	944171532	01	20120628	DE4003000B	AEG
202	944171533	00	20110523	DE4003020M	AEG ELECTROLUX
203	944171534	00	20110512	DC4003000M	AEG ELECTROLUX
204	944171534	01	20120613	DC4003000M	AEG
205	944171536	00	20110526	NC4003000M	AEG ELECTROLUX
206	944171536	01	20120620	NC4003000M	AEG
207	944171544	00	20111011	DC4003020M	AEG ELECTROLUX
208	944181140	00	20070326	B3150-4-M R07 IL	AEG ELECTROLUX
209	944181145	00	20070618	B43016-4-M	AEG ELECTROLUX
210	944181150	00	20071126	B1100-5-W EU R08	AEG ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

211	944181151	00	20071126	B1100-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
212	944181152	00	20080225	B1180-5-M UK R08	AEG ELECTROLUX
213	944181152	01	20081006	B1180-5-M UK R08	AEG ELECTROLUX
214	944181154	00	20080310	B2100-5-M UK R08	AEG ELECTROLUX
215	944181156	00	20071210	B3100-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
216	944181158	00	20071126	B3101-5-W EU R08	AEG ELECTROLUX
217	944181159	00	20071220	B3101-5-B EU R08	AEG ELECTROLUX
218	944181160	00	20071126	B3101-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
219	944181161	00	20071210	B3301-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
220	944181169	00	20070917	B3151-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
221	944181170	00	20070917	B3351-5-D DE R08	AEG ELECTROLUX
222	944181171	00	20070917	B3351-5-W DE R08	AEG ELECTROLUX
223	944181172	00	20070917	B3351-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
224	944181174	00	20071210	B3191-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
225	944181176	00	20080225	B3101-5-W UK R08	AEG ELECTROLUX
226	944181177	00	20080225	B3101-5-M UK R08	AEG ELECTROLUX
227	944181184	00	20070917	B4101-5-D DE R08	AEG ELECTROLUX
228	944181185	00	20071105	B4101-5-W EU R08	AEG ELECTROLUX
229	944181186	00	20071105	B4101-5-B EU R08	AEG ELECTROLUX
230	944181187	00	20071105	B4101-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
231	944181188	00	20070917	B4101-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
232	944181189	00	20071105	B4101-5-A EU	AEG ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

				R08	
233	944181190	00	20071126	B4101-5-M EL R08	AEG ELECTROLUX
234	944181191	00	20071126	B4101-5-W EU2 R08	AEG ELECTROLUX
235	944181192	00	20071126	B4101-5-M EU2 R08	AEG ELECTROLUX
236	944181193	00	20071126	B4101-5-A EU2 R08	AEG ELECTROLUX
237	944181195	00	20071210	B4101-5-B IT R08	AEG ELECTROLUX
238	944181196	00	20071210	B4101-5-M IT R08	AEG ELECTROLUX
239	944181197	00	20071210	B4101-5-A IT R08	AEG ELECTROLUX
240	944181198	00	20080225	B4101-5-M UK R08	AEG ELECTROLUX
241	944181199	00	20071210	B4301-5-M EU R0	AEG ELECTROLUX
242	944181200	00	20071126	B4431-5-W EU R08	AEG ELECTROLUX
243	944181200	01	20091106	B4431-5-W EU R08	AEG ELECTROLUX
244	944181200	02	20100226	B4431-5-W	AEG ELECTROLUX
245	944181201	00	20071126	B4431-5-M EU R08	AEG ELECTROLUX
246	944181201	02	20100218	B4431-5-M	AEG ELECTROLUX
247	944181202	00	20071126	B4431-5-A EU R08	AEG ELECTROLUX
248	944181202	01	20091217	B4431-5-A	AEG ELECTROLUX
249	944181202	02	20100217	B4431-5-A	AEG ELECTROLUX
250	944181260	00	20080331	B3150-5-M IL R08	AEG ELECTROLUX
251	944181261	00	20080331	B4101-5-M IL R08	AEG ELECTROLUX
252	944181262	00	20090209	B4101-5-M SA R08	AEG ELECTROLUX
253	944181262	01	20100310	B4101-5-M	AEG ELECTROLUX
254	944181272	00	20070917	B31510-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
255	944181273	00	20070917	B41010-5-M DE	AEG ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

R08

256	944181281	00	20070820	B41015-5-M R08	AEG ELECTROLUX
257	944181285	00	20071105	B33512-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
258	944181286	00	20071210	B41012-5-M NORDIC R	AEG ELECTROLUX
259	944181294	00	20070917	B4101-5-W DE R08	AEG ELECTROLUX
260	944181295	00	20070917	B4101-5-A DE R08	AEG ELECTROLUX
261	944181294	01	20091002	EOB64100W	ELECTROLUX
262	944181295	01	20090914	EOB64100K	ELECTROLUX
263	944181982	00	20070604	EOB53000X SEA/CHINA	ELECTROLUX
264	944181982	02	20090907	EOB53000X	ELECTROLUX
265	944181983	00	20070604	EOB43100X SEA/CHINA	ELECTROLUX
266	944181985	00	20090126	EOB63100X KOREA	ELECTROLUX
267	944181988	00	20070604	EOB53100X ISRAEL	ELECTROLUX
268	944181989	00	20070604	EOB63100X ISRAEL	ELECTROLUX
269	944181990	00	20070604	EOB63100W ISRAEL	ELECTROLUX
270	944181996	00	20070618	EOB54000X EU	ELECTROLUX
271	944181998	00	20070917	JOB63140A	JUNO-ELECTROLUX
272	944182112	00	20080310	QCE7288X 08	HUSQVARNA ELECTROLUX
273	944182125	00	20071210	JLBIOS607 UK JOHN L	JOHN LEWIS
274	944182746	00	20070709	EOB6637X KOREA R05	ELECTROLUX
275	944182783	00	20080128	EOB33000X EU AFIPRI	ELECTROLUX
276	944182784	00	20071126	EOB33100X EU R08 AF	ELECTROLUX
277	944182785	00	20071210	EOB33300X EU R08 AF	ELECTROLUX
278	944182787	00	20071220	EOB43000X EU AFIPRI	ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

279	944182788	00	20071210	EOB43100X EU R08 AF	ELECTROLUX
280	944182789	00	20071210	EOB43140X NL R08 AF	ELECTROLUX
281	944182792	00	20080317	EOB53000X EU AFIPRI	ELECTROLUX
282	944182793	00	20080128	EOB53100X EU AFIPRI	ELECTROLUX
283	944182796	00	20080128	EOB63100X EU AFIPRI	ELECTROLUX
284	944182797	00	20071210	EOB63300X EU R08 AF	ELECTROLUX
285	944182798	00	20080128	EOB64100X EU AFIPRI	ELECTROLUX
286	944182798	01	20090915	EOB64100X	ELECTROLUX
287	944182799	00	20080128	EOB64101X EU	ELECTROLUX
288	944182812	00	20071126	EOB63100X EU R08 AF	ELECTROLUX
289	944182814	00	20071126	EOB53000X IT ENV AF	ELECTROLUX
290	944182815	00	20071126	EOB63100X IT ENV R08	ELECTROLUX
291	944182817	00	20080225	EOB53000X UK AFIPRI	ELECTROLUX
292	944182818	00	20080317	EOB63000X UK AFIPRI	ELECTROLUX
293	944182819	00	20080310	EOB63100X UK AFIPRI	ELECTROLUX
294	944182832	00	20071217	EOB53020X DE R08 AF	ELECTROLUX
295	944182833	00	20071217	EOB63120X DE R08 AF	ELECTROLUX
296	944182836	00	20070917	JOB53000X DE R08 AF	JUNO-ELECTROLUX
297	944182837	00	20070917	JOB53100X DE R08 AF	JUNO-ELECTROLUX
298	944182839	00	20070917	JOB63140X R08 AFIPRI	JUNO-ELECTROLUX
299	944182845	00	20080303	EOB64140W EU	ELECTROLUX
300	944182845	01	20090915	EOB64140W	ELECTROLUX
301	944182846	00	20080303	EOB64140K EU	ELECTROLUX

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

302	944182846	01	20090918	EOB64140K	ELECTROLUX
303	944182847	00	20080303	EOB64140X EU	ELECTROLUX
304	944182847	01	20090914	EOB64140X	ELECTROLUX
305	944182848	00	20080303	EOB64140U EU	ELECTROLUX
306	944182862	00	20090209	EOB64201X EU	ELECTROLUX
307	944182862	01	20090914	EOB64201X	ELECTROLUX
308	944182878	00	20100323	EOB64340W	ELECTROLUX
309	944182879	00	20100323	EOB64340X	ELECTROLUX
310	944182883	00	20101111	EOB63003X	ELECTROLUX
311	944182884	00	20101201	EOB63103X	ELECTROLUX
312	944185448	00	20070625	B43019-4-M R07	AEG ELECTROLUX
313	944185450	00	20071217	B3151-5-B IT R08	AEG ELECTROLUX
314	944185451	00	20071217	B3151-5-M IT R08	AEG ELECTROLUX
315	944185453	00	20071220	B4431-5-B EU R08	AEG ELECTROLUX
316	944185453	01	20090924	B4431-5-B	AEG ELECTROLUX
317	944185453	02	20100222	B4431-5-B	AEG ELECTROLUX
318	944185456	00	20080218	B31915-5-M EU R	AEG ELECTROLUX
319	944185457	00	20080114	B43019-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
320	944185458	00	20071217	B43016-5-M DE R08	AEG ELECTROLUX
321	944185460	00	20080616	B2100-5-M AUS	AEG ELECTROLUX
322	944185462	00	20080721	B3191-5-M AUS	AEG ELECTROLUX
323	944185469	00	20080317	B2100-5-W UK R08	AEG ELECTROLUX
324	944185470	00	20080317	B3101-5-B UK R08	AEG ELECTROLUX
325	944185471	00	20080317	B4101-5-B UK R08	AEG ELECTROLUX
326	944185475	00	20080728	B44319-5-W NORDIC	AEG ELECTROLUX
327	944185475	01	20090917	B44319-5-W	AEG ELECTROLUX
328	944185475	02	20100308	B44319-5-W	AEG ELECTROLUX

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool

Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

329	944185476	00	20080728	B44319-5-M NORDIC	AEG ELECTROLUX
330	944185476	01	20090914	B44319-5-M	AEG ELECTROLUX
331	944185476	02	20100223	B44319-5-M	AEG ELECTROLUX
332	944185477	00	20080728	B44319-5-A NORDIC	AEG ELECTROLUX
333	944185477	01	20091005	B44319-5-A	AEG ELECTROLUX
334	944185477	02	20100216	B44319-5-A	AEG ELECTROLUX
335	944250722	00	20070625	AOC53440X FR	ARTHURMARTINELUX
336	944250723	00	20070625	AOC53440R FR	ARTHURMARTINELUX
337	948904008	00	20121210	EKC603602X	ELECTROLUX
338	948904008	00	20130930	EKC603602X	ELECTROLUX
339	948904008	01	20140303	EKC603602X	ELECTROLUX
340	948904009	00	20100415	EKC603602X	ELECTROLUX
341	948904009	01	20101019	EKC603602X	ELECTROLUX
342	948904033	00	20121128	ZCV663MWC	ZANUSSI
343	948904033	00	20130930	ZCV663MWC	ZANUSSI
344	948904033	01	20131213	ZCV663MWC	ZANUSSI
345	948904034	00	20121121	ZCV663MXC	ZANUSSI
346	948904034	00	20130930	ZCV663MXC	ZANUSSI
347	948904034	01	20131212	ZCV663MXC	ZANUSSI
348	948904062	01	20140212	ZCV68310WA	ZANUSSI
349	948904063	01	20131202	ZCV68310XA	ZANUSSI
350	948904063	03	20160915	ZCV68310XA	ZANUSSI
351	948904125	00	20160310	ZCV66AEXC	ZANUSSI
352	948904126	00	20160310	ZCV66AEWC	ZANUSSI
353	948904135	00	20160523	41102V-MN	AEG
354	948904233	00	20100215	ZCV663MWC	ZANUSSI
355	948904233	01	20100629	ZCV663MWC	ZANUSSI
356	948904234	00	20100215	ZCV663MXC	ZANUSSI
357	948904234	01	20100908	ZCV663MXC	ZANUSSI
358	948904426	00	20141020	ZCV68330WA	ZANUSSI
359	948904427	00	20141020	ZCV68330XA	ZANUSSI

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool

Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części: 3872079029 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń