

Kod części: 8070202018 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

	Numer produktu	Wersja (MLC)	data produkcji	model	marka
1	914530581	01	20141222	L63472FL	AEG
2	914530585	01	20150129	L63478FL	AEG
3	914530586	01	20150130	L63479FL	AEG
4	914530587	01	20150129	L6347FL	AEG
5	914530675	01	20150128	L73472VFL	AEG
6	914530676	01	20150128	L73678FL	AEG
7	914530679	01	20150127	L72475FL	AEG
8	914530680	01	20150126	L72675FL	AEG
9	914530681	01	20150128	L73479FL	AEG
10	914530682	01	20150127	L73476FL	AEG
11	914530684	01	20150128	L73477FL	AEG
12	914530685	01	20150128	L72470FL	AEG
13	914530688	01	20150127	L73479FL	AEG
14	914530689	01	20150127	L72670FL	AEG
15	914530690	01	20150127	L73679FL	AEG
16	914530691	01	20150128	L73470FL	AEG
17	914530694	01	20150127	L73471FL	AEG
18	914530696	01	20150127	L73471FL	AEG
19	914532118	00	20140903	L73260VSL	AEG
20	914532624	00	20140424	EWS1066EDW	ELECTROLUX
21	914533905	01	20140513	EFW1284EDW	ELECTROLUX
22	914533914	00	20141125	EFW1284EDW	ELECTROLUX
23	914533920	00	20140428	EFW1482GZW	ELECTROLUX
24	914534010	00	20140430	L6227FL	AEG
25	914534011	00	20140430	L6247FL	AEG
26	914534012	00	20140430	L62370FL	AEG
27	914534013	00	20140610	L61270FL	AEG
28	914534014	01	20150129	L63470FL	AEG
29	914534015	01	20150129	L63476NFL	AEG
30	914534016	01	20150130	L63479NFL	AEG
31	914534017	00	20140409	L63283FLE	AEG

Kod części: 8070202018 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

32	914534018	00	20140605	L63083FLE	AEG
33	914534019	00	20140411	L62270FLE	AEG
34	914534020	00	20140424	L62270FL	AEG
35	914534021	00	20140424	L62270FL	AEG
36	914534023	00	20141027	LM62271F	AEG
37	914534024	00	20140930	LM62471F	AEG
38	914534024	01	20150129	LM62471F	AEG
39	914534025	00	20140930	LM62671F	AEG
40	914534025	01	20150128	LM62671F	AEG
41	914534026	00	20150108	QW126072	HUSQVARNA ELECTROLUX
42	914534027	00	20150119	QW146072	HUSQVARNA ELECTROLUX
43	914534107	01	20150130	L73476FL	AEG
44	914534111	01	20150127	L72270FL	AEG
45	914534114	00	20140507	L73483FL	AEG
46	914534115	00	20140508	L73283FL	AEG
47	914534118	00	20140528	L73482FL	AEG
48	914534119	00	20140423	L73480VFL	AEG
49	914534120	00	20140409	L73280VFL	AEG
50	914534121	00	20140423	L72470FLE	AEG
51	914534121	01	20150128	L72470FLE	AEG
52	914534122	00	20140422	L72470FL	AEG
53	914534123	00	20140423	FLI552LM1	AEG
54	914534124	00	20140428	JLWM1413	JOHN LEWIS
55	914534125	00	20140416	L73670FL	AEG
56	914534126	00	20140512	L73470FL	AEG
57	914534126	01	20150128	L73470FL	AEG
58	914534127	00	20140423	L72270VFL	AEG
59	914534128	00	20140423	L72270VFLCS	AEG
60	914534129	00	20140409	L72470FLCS	AEG
61	914534130	00	20140606	L72476FL	AEG
62	914534131	00	20140725	L73484VFL	AEG

Kod części: 8070202018 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

63	914534132	00	20140728	L73489VFL	AEG
64	914534133	00	20140820	L73486FL	AEG
65	914534136	00	20141003	LFL72716	AEG
66	914534300	00	20140929	EWF1486EHW	ELECTROLUX
67	914906070	01	20130807	RTFB4100	ROSENLEW
68	914906448	00	20131030	PWH71011A	ZOPPAS
69	914906459	01	20130819	ZWH1101P	ZANUSSI
70	914906460	00	20140303	ZWHB6103PS	ZANUSSI
71	914906655	01	20131107	ZWH7148P	ZANUSSI
72	914906681	01	20140311	ZWH7100P	ZANUSSI
73	914906682	00	20131003	ZWH7120P	ZANUSSI
74	914906683	00	20131015	ZWH7149P	ZANUSSI
75	914906684	00	20140227	ZWHB7123PS	ZANUSSI
76	914906685	00	20140403	ZWHB7140P	ZANUSSI
77	914907015	01	20130805	EWP1062TDW	ELECTROLUX
78	914907016	01	20130809	EWP1062TDW	ELECTROLUX
79	914907026	01	20131115	EWP1062TDW	ELECTROLUX
80	914907036	01	20131105	EWP1062TDW	ELECTROLUX
81	914907045	00	20131116	RWP1062TDW	REX-ELECTROLUX
82	914907046	00	20131018	RWP1062TSW	REX-ELECTROLUX
83	914907047	00	20131108	RWP1065TFW	REX-ELECTROLUX
84	914907213	01	20130823	EWP1064TDW	ELECTROLUX
85	914907214	01	20130913	EWP1064TDW	ELECTROLUX
86	914907222	01	20140122	EWP0864TDW	ELECTROLUX
87	914907223	01	20140122	EWP1064TDW	ELECTROLUX
88	914907224	00	20131108	EWP1264TDW	REX-ELECTROLUX
89	914907418	01	20131113	EWP1072TDW	ELECTROLUX
90	914907419	01	20140901	EWP1072TDW	ELECTROLUX
91	914907426	00	20130911	EWP1272TWW	ELECTROLUX
92	914907428	00	20131128	EWP1472TKW	ELECTROLUX
93	914907429	00	20131113	RWP1072TDW	REX-ELECTROLUX
94	914907430	00	20131113	RWP1072TSW	REX-ELECTROLUX

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool

Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części: 8070202018 ; artykuł pasuje do poniższych urządzeń

95	914907431	00	20131122	RWP1075TFW	REX-ELECTROLUX
96	914907432	00	20131004	RWP1271TFW	REX-ELECTROLUX
97	914907609	01	20130819	EWP1074TDW	ELECTROLUX
98	914907612	01	20131004	EWP1074TDW	ELECTROLUX
99	914907629	00	20140117	EWP1274TDW	ELECTROLUX
100	914907637	01	20140122	EWP1074TDW	ELECTROLUX